



**1**  
Før den plastbelagte vaieren inn bak hjulet fra venstre mot høyre med den gule enden inn først.

Pass the flexible cable (yellow plastic end first) behind the tire from left to right.



**2**  
Løft den plastbelagte vaieren opp, slik at endene på den kan kobles sammen oppå toppen av dekket.

Pull upwards the flexible cable so that the two steel ends can be fastened together



Koble den flate grønne kroken til siste leddet på den røde kjettingen

Hook the outside green connector to the last link of the red chain end.



Dytt den plastbelagte vieren inn mot innsiden av dekket, så lagt inn at den ikke blir liggende oppå dekkets slitebane.

Push the flexible cable towards the inner side of the wheel and make sure the cable is not on the tyre threads



5  
Koble den flate **røde kroken** til siste ledd på den gule kjettingen.  
Ved hjelp av det grå plasthåndtaket, stram til kjettingen.

Hook the outside flat **red connector** to the last link of the yellow chain end. By using the grey plastic handle, stretch the chain as far as it will go.



6  
Stram til de to gummi endene på håndtaket og fest de i motsatt sidekjetting som vist på bildet. Hvis nødvendig, bruk de to grå plast krokerne for å oppnå korrekt stramming. Hvis passende stramming ikke oppnås, gå tilbake til pkt 3.

Tighten the two rubber self-tensioning devices and hook them on to the lateral sections of the chain as shown in photo No 5. If necessary, hook the chain on to the lateral chain by using two plastic hooks. If the chain tension is not correct, restart from operation 3.